


**IMPORTANT MANUAL**

**Do Not Throw Away**

# **Poulan PRO**



**REPAIR PARTS MANUAL**

**MODEL:**


**XT20H46YT**

**LAWN TRACTOR**

**ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION**


**Visit our website: [www.poulan-pro.com](http://www.poulan-pro.com)**

# TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197538	Decal, Hood RH	11	409479	Decal, Replacement
2	197540	Decal, Hood LH	13	196673	Decal, Steering Wheel
3	412414	Decal, Side Panel	14	160396	Decal, Mower Schematic
4	196674	Decal, Fender	--	166960	Decal, Bypass
5	408835	Decal, Eng H.P.	--	400981X428	Pad, Footrest Control
6	402104	Decal, Fender Operator's	--	193226X428	Pad, Footrest, LH
7	412415	Decal, Lower Dash	--	412412	Manual, Operator's (Eng/French)
8	170563	Decal, Warning	--	412413	Manual, Parts (Eng/French)
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi			

## WHEELS AND TIRES





KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X624	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	138468	Tire, Rear
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X624	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47  
SCHEMATIC

03101-194276-400449\_Manual-Tex



IGNITION SWITCH		
POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**ELECTRICAL**




**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47  
ELECTRICAL**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light W/4152J
22	4152J	Bulb Light
25	401662	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	140401	Key, Ignition
34	110712X	Switch Light / Reset
40	400449	Harness Ignition
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge SRVCMNDR HRMTR
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	401098	Harness Ignition Dash
90	400725	Cover Terminal Battery

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47

## CHASSIS




chassis-tex\_20-elite sv pro

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**CHASSIS**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
2	194263	Drawbar
5	199647X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	197482	Grille Asm.
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	402969X505	Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
99	405092	Rod Bypass Asm
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	196378X428	Console Asm. Deck Lift
197	156524	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw thd Roll 1/4-20 x 5/8
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Centerlock 5/16-18 unc

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**DRIVE**






**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47  
DRIVE**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	-----	Transaxle, Hydro HG0510 (Order Parts from Transaxle Manufacturer)	163	199000	Rod Pedal Control
2	123583X	Key	166	197290	Nut Push .625
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	167	405257	Latch Brake Parking
17	197296	Spring, Brake	170	194322	Keeper Belt Centerspan
26	199679	Spring Return Cruise	171	72110616	Bolt
29	197659	Rod, Brake	183	137057	Spacer Axle
33	12000001	Ring E	184	198403X505	Handle Parking Brake
35	197722	Rod, Brake, Park	185	72110620	Bolt
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	186	194321	Spacer Retainer
42	8883R	Cover, Foot Pedal	187	19133210	Washer
49	72110614	Bolt	188	194323	Link Clutch Ground Drive
50	194327	Pulley Idler Flat	189	194317	Bellcrank Ground Drive
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
56	140218	V-Belt, Drive	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5	207	197868	Latch Control Cruise
80	400507	Bracket Strap Torque	208	197869	Gear Sector Control Cruise
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	209	400769	Rod Control Cruise
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	211	120183X	Bearing Nylon
153	4497H	Retainer Spring	213	400799 x428	Knob control Cruise
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	214	197302 x428	Pad Pedal Forward
160	169484	Retainer Clip	215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
161	195403	Spring, Return, Clutch	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
			222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**STEERING ASSEMBLY**




**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**STEERING ASSEMBLY**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	186093X428	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 UNC
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 UNC x 2-1/4
55	197636	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47  
ENGINE**



# TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P977
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	407489	Tank Fuel
18	197725	Cap Asm
20	176636X421	Control Throttle
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt 7/16-20 x 4 x GR 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga
97	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton	1-800-233-3723
Kohler Co.	1-800-544-2444
Tecumseh Products	1-800-558-5402
Honda Engines	1-800-426-7701
Kawasaki	1-949-460-5688

## ENGINE POWER RATING INFORMATION

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**MOWER DECK**




46\_tex\_lt\_pred\_3

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**MOWER DECK**

<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>KEY NO.</b>	<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	405050	Mower Housing	63	199477	Arm Brake Mower
2	405506	Cover Mandrel RH	64	405138	Linkage Brake
3	405507	Cover Mandrel LH	67	198398X428	Handle, Clutch Cable
5	STD624008	Retainer Spring	68	405143	V-Belt
6	195186	Arm Suspension	69	72140505	Bolt
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	70	199779	Clutch Asm. Manual
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	86	197798	Pin Attachment Cable
11	405380	Blade Mower	87	197802	Switch Interlock
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	113	17000510	Screw 5/16-18
14	187281	Housing, Mandrel	116	4898H	Bolt, Shoulder
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
19	196539	Bolt, Shoulder	118	73930600	Nut, Crownlock 3/8-1
21	73680500	Nut	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
23	192557	Bracket, Deflector	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
24	105304X	Cap, Sleeve	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	144	199204	Keeper Belt
26	110452X	Nut, Push	145	197379	Pulley Idler
27	405357	Shield, Deflector	147	401872	Spring Return
29	131491	Rod, Hinge	151	199778	Bracket Clutch CBL
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
31	187690	Washer, Spacer	186	197799	Arm Acuator CL Cable
32	197473	Pulley, Mandrel	187	400426	Lever Control CL Cable
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	188	195161	Stud Fastener
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
36	193197	Pulley, Idler, Flat	193	197801	Spring Plunger Actuator
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	194	197797	Bearing Control Lever Clutch
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	196	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga
42	198410	Spring Trosion Brake	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
43	197256	Spring Torsion Retainer	198	403149	Baffle Center Front
46	137729	Screw	199	403150	Baffle Front RH
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft and shaft hardware only-pulley not included)
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1	--	408316	Replacement Mower, Complete
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
60	199471	Arm Brake Mower			
62	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5			

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**SEAT ASSEMBLY**



seat-tex\_7A-vgt


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12Ga.

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm



**TRACTOR - MODEL NO. XT20H46YT (96042004700), PRODUCT NO. 960 42 00-47**  
**MOWER LIFT**



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift Rh
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195303	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 UNC

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

---

## SERVICE NOTES

---

---

## SERVICE NOTES

---

**Poulan PRO**

**Poulan PRO**






## LEVAGE DE TONDEUSE

Ensemble de l'arbre de levage C.D.

Goupille fendue 5/16

17





NO.  
DE  
PIÈCE

DESCRIPTION

1 406623 Siège  
2 180166 Support de pivot  
3 140675 Attache de l'ensemble de l'aille  
6 73800600 Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc  
7 124181X Ressort de compression du siège  
8 171877 Boulon 5/16-18 uncx 3/4 s  
10 196977 Cuvette du siège  
21 171852 Boulon à épaulement 5/16-18

NO.  
DE  
PIÈCE


DESCRIPTION

37 73800500 Ecroû frein 5/16-18 unc  
40 197661 Guidon  
41 198200 Ressort de compression  
43 74760612 Boulon 3/8-16 UNC x 3/4  
44 19133812 Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12Ja.

**Remarque:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

KEY PART	NO.	DESCRIPTION	KEY PART	NO.	DESCRIPTION
1	405050	Logement de tondeuse à gazon	67	198398X428	Poignée, le Câble De Commande
2	405506	Couvrir Mandrel RH	68	405143	V-Ceinture
3	405507	Couvrir Mandrel LH	69	72140505	Boulon
5	STD624008	Pintemps de retenue	70	199779	Saisir Asm. Manuel
6	195186	Armer la Suspension	86	197798	Epingler le Câble d'Attachement
7	191611	Vis 10 x 3/4 Single Hex	87	197802	Le commutateur s'Enclenche
8	193003	Asm de verrouille/rondelle 7/16-20	113	17000510	Vis 5/16-18
11	405380	Tondeuse à gazon de lame	116	4898H	Boulon, Shoulder
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel	117	188606	La roue, la Jauge
14	187281	Le logement, Mandrel	118	73930600	Noix, Couronner la serrure 3/8-1
15	110485X	Le maintien, la Balle, Mandrel	119	19121414	Rondelle 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
19	196539	Endosser le boulon	122	197258	Ceinture de gardien Eng. LH
21	73680500	Noix	123	197259	Ceinture de gardien Eng. RH
23	192557	Le crochet, le Défecteur	144	199204	Ceinture de gardien
24	105304X	La casquette, la Manche	145	197379	Pouille de tension de pouille
25	197026	Le pintemps, la Torsion, le Défec- teur	147	401872	Bondir le Retour
26	110452X	La noix, la Pousée	151	199778	Mettre entre parenthèses le Câble
27	405357	La protection, le Défecteur	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage
29	131491	La tringle, le Gond	186	197799	Armer Acutator CL Câble
30	173984	Thdrol de vis Roule Wsh Hd	187	400426	Contrôle de levier CL Câble
31	187690	La rondelle, plus Spatial	188	195161	Clouter le Fermoir
32	197473	La pouille, Mandrel	189	73900500	Bride de Sort de Serrure de noix
33	400234	La noix, Toplock, Flanged	193	197801	Bondir le Mécanisme de position-
34	72110612	Boulon Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	194	197797	L'Embrayage de Levier de Contrôle
36	193197	Plate	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	196	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ga.
38	199189	gardien Ceinture LH Mandrel	197	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
40	73900600	La noix, la Serrure Flg. 3/8-16 unc	198	403149	Contondre le milieu du devant
42	198410	Bondir le Frein de Trosion	199	403150	Contondre le DevantRH
43	197256	Bondir la Torsion de retenue	- -	192870	L'Assemblée de Mandrel (Inclut le
46	137729	Vis	- -	408316	La Tondeuse à gazon de remplace-
47	197250	Mettre entre parenthèses le Câble			ment, Compléter
55	197249	Le bras, la Pouille de tension			
56	199092	Plus spatial, de retenue			
57	17000616	Vis Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Garde, Tuv Idler (94)			
60	199471	Armer Mowe de Frein			
62	74520636	Boulon Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5			
63	199477	Armer la Tondeuse à gazon de			
64	405138	Frein			
		Frein de lien			

**Remarque:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Moteur B&S-No. de modèle 31P977
2	137352	Silencieux
9	194319	Ensemble de la guide courroie du moteur
12	405140	Poulie
15	407489	Réservoir d'essence
18	197725	Chapeau
20	176636X421	Commande des gaz
21	191611	Vis H 10 x 3/4
28	401137	Conduite d'essence
29	137180	Jeu de pare - étincelles
37	123487X	Bride de serrage de tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
69	165291	Garniture

L'information de Classement de Pouvoir de moteur

NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
79	192334	Vis socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube de vidange d'huile
82	181654	Bouchon de vidange D'huile
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon 7/16-20 x 4 x GR 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x16 Ga.
97	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.  
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton	1-800-233-3723
Kohler Co.	1-800-544-2444
Tecumseh Products	1-800-558-5402
Honda Engines	1-800-426-7701
Kawasaki	1-949-460-5688

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes (le nettoyage d'air, l'échappement, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les antes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilletton.

EQUIPMENT FACULTATIF  
PARA-ÉTINCELLES

29




20


21



12




engine-bs-1cyl-tex\_11



NO. DE RÉF.	NO DE PIECE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction
2	403087	Essieu
4	403088	Ensemble de la broche C.G
5	194744	Ensemble de la broche C.D.
6	6266H	Palier de butée durci
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Rondelle clip n°15304-75
9	121232X	Chapeau de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Rondelle 3/8
15	73540600	Ecrou frein 3/8-24 unt
16	408219	Arbre de direction
19	194729	Arbre de plaque
20	199743X428	Initialisation de direction
21	186737	Adaptateur du volant de direction
22	194845	Douille de direction
26	186095X428	Insert de chapeau du volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35	194732	Secteur denté
45	19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Ecrou frein 3/8-16 UNC
51	73940800	Ecrou 1/2-20 unt
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	74760636	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
55	197636	Axe De Croisillon D'Entretoise
57	407465	Support
58	194747	Boulon
59	194748	Rondelle
60	73971000	Ecrou 5/8-11
61	194740	Main gauche De Draglink
62	194741	Main droite De Draglink
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Collier de retenue
65	194734	Axe De Croisillon D'Entretoise
66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Douille
68	73900700	Ecrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Parenthèse Avant De Prolongation De Plate-forme

**Remarque:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm



NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Vitesse D'Énergie hydraulique De
2	123583X	Cité
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197296	Ressort
26	199679	Ressort de rappel
29	197659	Tige du frein
33	12000001	Bague en E
35	197722	Tige du frein de stationnement
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Couverture de la pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	Écrou frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur
56	140218	Courroie trapézoïdale
64	197865	Ensemble de l'arbre
73	74490544	Boulon 5/16-18 Cat. 5
80	400507	Couple De Courroie De Parenthèse
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
116	73900500	Écrou frein H 5/16-18
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Ressort D'Arrêtoir
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Collier de retenue
161	195403	Ressort de rappel d'embrayage

(Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)

Transmission HG0510

Transmission HG0510

Transmission HG0510

Transmission HG0510

Transmission HG0510


Transmission HG0510

Transmission HG0510

NO. DE DÉ	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
163	199000	De commande Tringle De Pédale
166	197290	Poussez l'écrou .625
167	405257	Loquet
170	194322	Guide-courroie
171	72110616	Boulon
183	137057	Entretoise fendue
184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
185	72110620	Boulon
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coude
190	194318	Commande Au sol De Balancier De
203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	197867	Support
207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté
209	400769	Tige
210	400980	Commande de pédale
211	120183X	Palier de nylon
213	400799 x428	Bouton De Commande De Croisière
214	197302 x428	Pédale en avant
215	197301 x428	Pédale contraire
221	403187	Poignée de retenue de trombone de
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ga.


Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm





NO.	DE	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
2			194263		Barre extensible
5			199647X428		Tableau de bord
14			183393X428		Capot
15			183834X599		Objectif, Main gauche De Gril.
18			197482		Gril Asm.25 183835X599
36			17060512		Vis 5/16-18 x 3/4
37			402969X505		Amortisseur
68			17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
99			405092		Assemblée De Déviation De Rod
130			191611		Vis10 x 3/4 Single Lead-Hex
137			184921		Capot De butoir
138			193224X428		Support De Tasse
150			189350		Capot De la Chaleur De Conduit
151			407807		Pivot De Parenthèse
152			194329		Bouclier de débris
159			17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
162			142432		Vis H 1/4 x 1/2 unc
175			193234		Crossmember
176			400776		Vis 10-24 x 5/8
177			195227		Direction De Douille
180			194260		Châssis
181			193102X428		Douille
182			193057		Le Tiret S'abaissent
183			74780520		Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186			183829X428		Insérez Le Gril
194			73900500		Bride De Sortilège De Serrure D'Ecroû 5/16-18
196			196378X428		Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
197			156524		Châssis De Pivot De Rod
207			183833		Biseau C.D.
208			183832		Biseau C.G
219			195161		Attache De Goujon
222			137729		Vis 1/4-20 x 5/8
230			170165		Boulon 5/16-18
235			406129		Pare-chocs plus spatial
236			73930500		De serrure de centre de noix 5/16-18


**Remarque:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm




chassis-tex\_20-élite sv pro

NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câble	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Écrou H 1/4-20 unc	
28		198885	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193350	Contacteur d'allumage	
33		140401	Clé de contact	
34		110712X	L'Interrupteur des phares	
40		400449	Harnais des câbles d'allumage	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
46		401763	Jauger SRV/CMNDR HRMTR	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		401098	Tiret D'Allumage De Harnais	
90		400725	Batterie De Borne De Couverture	

**Remarque:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm





## COMPUTATEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITES"
OUTRE DE	M+G+A1
COURREZ /OVERRIDE	B+A1
COURSE	B+A1
DÉBUT	B + S + A1


3101

CONNECTEUR DE  
HARNAIS DE CHÂSSIS  
(CÔTÉ JOIGNANT)


CONNECTEUR DE  
HARNAIS DE  
RET (CÔTÉ JOIGNANT)

3

## CÂBLAGE DES AGRAFES ISOLÉES


 DÉMONTABLE  
 RACCORDEMENTS

INAMOVIBILE  
RACCORDAMENTI




NO.	DÉ	RÉF.
1	NO	197538
2	DÉ	197540
3	DÉ	412414
4	DÉ	196674
5	DÉ	408835
6	DÉ	402104
7	DÉ	412415
8	DÉ	170563
9	DÉ	145005

DESCRIPTION
Décalcomanie du capot C.G.
Décalcomanie du capot C.D
Décalcomanie du panneau latéral
Décalque, Amortisseur
Décalcomanie du moteur H.P
Décalcomanie d'opération
Décalque, Tiret inférieur
Décalcomanie d'avertissement
Décalcomanie de danger/poison de la
batterie

NO.	DÉ	RÉF.
11	NO	409479
13	DÉ	196673
14	DÉ	160396
--	DÉ	166960
--	DÉ	400981X428
--	DÉ	193226X428
--	DÉ	412412
--	DÉ	412413

DESCRIPTION
Décalcomanie
Décalque, Roue De Direction
Décalque, Schéma De Fauchuse
Décalcomanie dérivation
Coussin d' repose-pied
Coussin d' repose-pied C.G.
Manuel du propriétaire (anglais/français)
Manuel du pièces (anglais/français)


ROUES & PNEUS



NO.	DÉ	RÉF.	DESCRIPTION
1	NO	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	DÉ	65139	Tubulure de la valve
3	DÉ	106732X624	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	DÉ	59904	Chambre à air antérieure
5	DÉ	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	DÉ	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	DÉ	9040H	Palier à bride (roue antérieure seule-ment)
8	DÉ	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	DÉ	138468	Pneu arrière 20 x 8-8
10	DÉ	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	DÉ	106108X624	Rim Assembly, Rear
--	DÉ	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# Poulan Pro



## MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

**XT20H46YT**  
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: [www.poulan-pro.com](http://www.poulan-pro.com)